



Бланк проверки снаряжения

- Кроме осмотра до и после использования, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.

Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM.

ASAP LOCK

Информация о пользователе

Имя пользователя

Адрес

Идентификатор

Информация о СИЗ

Модель

Серийный номер

Год изготовления

Дата приобретения

Дата первого использования

Изготовитель: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

Хорошее состояние (G)



Требуется наблюдения (TM)



Требуется ремонта (TR)



Подлежит уничтожению (R)

N/A

Не применяется

1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.):



N/A

2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны. Убедитесь, что срок службы изделия не истек. Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Подготовка

Для осмотра вашего ASAP LOCK необходимо снять амортизатор рывка. Проведите отдельный осмотр амортизатора рывка, пользуясь инструкцией по осмотру, доступной на сайте Petzl.com.

4. Осмотр корпуса

Проверьте состояние корпуса (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.).

5. Осмотр колесика

Проверьте состояние колесика (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.). Убедитесь, что все зубцы присутствуют и не изношены. Колесико не должно быть загрязнено. При необходимости очистите его щеткой. Допускается применение растворителя, который наносится кисточкой. Избегайте попадания в механизм любой жидкости.

Проверьте вращение колесика. Сделайте полный оборот колесика в каждую сторону. Убедитесь, что оно вращается плавно, без усилий.

6. Осмотр рычага и защелок безопасности

Проверьте состояние рычага (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.). Убедитесь, что все зубцы присутствуют и не изношены.

Проверьте эффективность работы возвратной пружины рычага.

Проверьте состояние защелок безопасности (на отсутствие отметин, деформаций, трещин и т.д.).

Проверьте эффективность работы возвратной пружины каждой защелки безопасности.

7. Осмотр скобы

Проверьте состояние скобы, присоединительной оси и фиксатора (на отсутствие отметин, трещин, деформаций, коррозии и т.д.). Убедитесь, что скоба свободно вращается по своей оси.

Установите амортизатор рывка и закройте скобу. Добавьте на фиксатор клей для резьбовых соединений. Убедитесь, что фиксатор затянут должным образом.

8. Функциональная проверка: перемещение по веревке

Установите ASAP LOCK на совместимую веревку. Убедитесь, что он свободно двигается в обоих направлениях.

9. Функциональная проверка: блокировка и разблокировка

Установите ASAP LOCK на совместимую веревку. Резко потяните устройство вниз (в направлении падения), убедитесь, что произошла блокировка.

После блокировки убедитесь в том, что разблокировка осуществляется нормально.

10. Функциональная проверка: функция блокировки

Установите ASAP LOCK на совместимую веревку. Активируйте блокировку нажатием на кнопку блокировки, потяните устройство вниз (в направлении падения), убедитесь, что произошла блокировка.

Отключите блокировку нажатием на кнопку блокировки, убедитесь, что колесико снова свободно вращается в обоих направлениях.

Комментарии (укажите обнаруженные дефекты и повреждения изделия и предпринятые меры)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделие **пригодно** для дальнейшей эксплуатацииИзделие **непригодно** для дальнейшей эксплуатации

Проверяющий

Компания

Дата

Дата следующей проверки